

Skötselinstruktioner

Vid putsning öppnas fönstret till "sidohängt läge" genom att man vrider handtaget horisontellt och öppnar fönster inåt

Fönstret måste stängas innan nästa steg, viktigt att bågen kommer helt in till karm.

Vid vädring öppnas fönstret i "bottenhängt läge" genom att man vrider handtaget lodrätt rakt upp och öppnar fönster inåt (fönstret viks inåt).

Vid stängning är det viktigt att bågen kommer helt in till karm innan handtaget vrids lodrätt rakt ner till "stängt läge".

Om fönstret är utrustat med "barnspärr" måste båda knapparna aktiveras vid respektive moment.

Skötselinstruktion

För att behålla fönstrens långa livslängd, finish och goda funktion under många år rekommenderar vi följande skötselråd:

Tvättning av fönster bör utföras på traditionellt vis med fönsterputsmedel och textilduk/gummiskrapa för att undvika repbildning i glasytan.

Fönstrets utsida, båge/karm av PVC bör tvättas med fönsterputs, textilduk/sämsskinn minst 1 gång per år. Använd aldrig lösnings- eller frätande medel till någon del av fönstret.

Persiennor bör nermonteras vid rengöring. Använd ljummet vatten och diskmedel för att tvätta persiennorna.

Vi rekommenderar 1 droppe symaskinsolja i gångjärnen 1 gång per år

Olika lägen på fönstret



Stängt läge

Handtaget är fällt lodrätt rakt ner



Sidohängt läge/Putsning

Vrid handtaget horisontellt och drag sedan handtaget emot dig.



Bottenhängt läge/Vädring

Vrid upp handtaget lodrätt rakt upp och drag sedan handtaget emot dig.